

PROCÉDURE TRAITEMENT CHOC POUR LES PUIITS ARTÉSIENS

Traitez le problème à la source

pour des animaux en **santé** et une **meilleure productivité**

- 1- Faire le calcul pour le nombre de pastilles requises selon le logiciel.
- 2- Diluer les pastilles dans 20 l d'eau (ajouter les pastilles à l'eau).
- 3- Une fois toutes les pastilles diluées, brasser le tout un peu. Fermer le récipient et laisser agir pendant 5 minutes, le temps nécessaire pour compléter la réaction*.
- 4- Vider le contenu dans le puits artésien.
- 5- Laisser le produit travailler dans le puits entre 30 à 45 minutes.
- 6- Après le temps requis, faite un rinçage complet de toutes les lignes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de produit dans le puits.

IMPORTANT
S'ASSURER QUE LES ANIMAUX
NE BOIVENT PAS DE CETTE EAU.

* Il est important de garder le récipient fermé et d'avoir une ventilation adéquate due aux émanations de chlore qui pourraient se dégager du produit.