

IMPRIMERIES



GRAFIKLEEN FLEXO WASH est un détergent alcalin liquide, ininflammable, conçu pour enlever rapidement les encres à base aqueuse, l'huiles, les graisses et les saletés dans les papetières et imprimeries flexographiques. **GRAFIKLEEN FLEXO WASH** est recommandé pour nettoyer les rouleaux anilox flexographiques, les rouleaux de presses et dans tout le système de circulation anilox (rouleaux, cabarets, encriers et tampons encreurs.)

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

- Économique
- Facile à utiliser
- Diverses applications
- Plus sécuritaire que les solvants conventionnels
- Pas de point d'éclair ou de point de feu
- Biodégradable
- Sans rinçage
- Très économique
- Réduit le temps de nettoyage
- Utilisations variées
- Sécuritaire pour les utilisateurs

MODE D'EMPLOI

Techniques

Surface à nettoyer	Dilution recommandée	Procédure
Système Anilox (lavage à grande eau)	1:1 - 1:5	Placer la solution dans l'encrier et envoyer dans le système. Rincer à l'eau propre.
Rouleaux inférieurs et supérieurs de presses	1:1 - 1:2	Appliquer ou vaporiser la solution. Essuyer avec un linge propre et humide.
Extérieur des presses	1:2 - 1:5	Appliquer ou vaporiser la solution. Essuyer avec un linge propre et humide.
Matrices	1:2 - 1:5	Appliquer ou vaporiser la solution. Essuyer avec un linge propre et humide.
Planchers	1:2 - 1:5	Appliquer avec une vadrouille et rincer.

GRAFIKLEEN® FLEXO WASH

NETTOYANT FLEXO À USAGES MULTIPLES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide jaunâtre
Odeur	Agrûmes
Poids spécifique @ 20°C	1.00
Viscosité	Mince
pH	10
Point d'ébullition	Approx. 100°C
Point de congélation	Pas disponible
Point d'éclair (TCC)	Aucun
Solubilité dans l'eau	Complète

INCOMPATIBILITÉ

Oxydants forts

MISE EN GARDE

Éviter le gel

MESURES D'URGENCE ET PREMIERS SOINS

YEUX

Laver avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin.

PEAU

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si l'irritation se développe ou persiste.

INHALATION

Sans objet.

INGESTION

Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d'eau et contacter immédiatement un médecin.

SANTÉ

1

INFLAMMABILITÉ

0

RÉACTIVITÉ

0

LÉGENDE

0 = RISQUE MINIMUM
1 = RISQUE LÉGER
2 = RISQUE MODÉRÉ
3 = RISQUE SÉRIEUX
4 = RISQUE GRAVE

PROTECTION PERSONNELLE

Équipement de sécurité



SIMDUT



IMPORTANT : Avant d'utiliser **GRAFIKLEEN FLEXO WASH**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.