

IMPRIMERIES



CELL-KLEEN HD2 est un nettoyant visqueux conçu pour nettoyer en profondeur les encres à base de solvants ou d'eau sur les rouleaux anilox. À cause de ses propriétés thixotropiques, **CELL-KLEEN HD2** permettra un temps de pénétration plus prolongé sans couler sur les autres composantes fragiles de la presse. **CELL-KLEEN HD2** pénétrera profondément dans les cellules et les nettoiera en profondeur. En utilisant **CELL-KLEEN HD2**, pour nettoyer régulièrement les rouleaux anilox, la fréquence d'entretien des rouleaux diminuera et la qualité de l'impression augmentera.

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

- Adhère aux surfaces verticales
- Nettoie en profondeur
- Enlève efficacement le camouflage
- Économique, 4L nettoie jusqu'à 10 rouleaux
- Réduit coût et le travail
- Améliore la qualité de l'impression
- Prolonge la vie des rouleaux
- Pas de pellicule ni résidu après rinçage

MODE D'EMPLOI

Technique

Appliquer **CELL-KLEEN HD2** avec une brosse ou en vaporisation et allouer un temps de contact de 15-30min. Après peu de temps vous verrez l'encre monter à la surface. Une agitation avec une brosse en acier inoxydable ou en laiton peut être nécessaire dépendant des conditions de souillures.

Rinçage

Rincer à grande eau ou enlever avec un linge humide propre après que le nettoyage a été complété.

CELL-KLEEN HD2

NETTOYANT EN PROFONDEUR POUR ROULEAU ANILOX

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Gel visqueux brun pâle
Odeur	Faible solvant
Poids spécifique @ 20°C	1.24
Viscosité	> 2000 cps
pH	> 13.5
Solubilité dans l'eau	Complète
Chlore	Aucun
Point d'ébullition	Approx. 100°C
Point de congélation	Pas disponible
Point d'éclair (TCC)	Aucun

INCOMPATIBILITÉ

Acides, aluminium, zinc

MISE EN GARDE

Entreposer à l'écart des produits acides

MESURES D'URGENCE ET PREMIERS SOINS

YEUX

Laver avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin.

PEAU

Laver avec de l'eau. Consulter un médecin si l'irritation se développe ou persiste.

INHALATION

Sans objet.

INGESTION

Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d'eau et contacter immédiatement un médecin.

SANTÉ

3

INFLAMMABILITÉ

0

RÉACTIVITÉ

0

LÉGENDE

0 = RISQUE MINIMUM
1 = RISQUE LÉGER
2 = RISQUE MODÉRÉ
3 = RISQUE SÉRIEUX
4 = RISQUE GRAVE

PROTECTION PERSONNELLE Équipement de sécurité



SIMDUT



IMPORTANT : Avant d'utiliser **CELL-KLEEN HD2**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche signalétique (m.s.d.s.) du produit.