

CELL-KLEEN HD2

NETTOYANT EN PROFONDEUR POUR ROULEAUX ANILOX

CELL-KLEEN HD2 est un nettoyant visqueux conçu pour nettoyer en profondeur les encres à base de solvants ou d'eau sur les rouleaux anilox. À cause de ses propriétés thixotropiques, **CELL-KLEEN HD2** permettra un temps de pénétration plus prolongé sans couler sur les autres composantes fragiles de la presse. **CELL-KLEEN HD2** pénétrera profondément dans les cellules et les nettoiera en profondeur.

En utilisant **CELL-KLEEN HD2**, pour nettoyer régulièrement les rouleaux anilox, la fréquence d'entretien des rouleaux diminuera et la qualité de l'impression augmentera.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Adhère aux surfaces verticales
- Nettoie en profondeur
- Enlève efficacement le camouflage
- Économique, 4L nettoie jusqu'à 10 rouleaux
- Réduit coût et le travail
- Améliore la qualité de l'impression
- Prolonge la vie des rouleaux
- Pas de pellicule ni résidu après rinçage



MODE D'EMPLOI

- Technique** Appliquer **CELL-KLEEN HD2** avec une brosse ou en vaporisation et allouer un temps de contact de 15-30min. Après peu de temps vous verrez l'encre monter à la surface. Une agitation avec une brosse en acier inoxydable ou en laiton peut être nécessaire dépendant des conditions de souillures.
- Rinçage** Rincer à grande eau ou enlever avec un linge humide propre après que le nettoyage a été complété.

CELL-KLEEN HD2 NETTOYANT EN PROFONDEUR POUR ROULEAUX ANILOX

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence

Gel visqueux, brum pâle

Odeur

Faible solvant

Poids spécifique @ 20°C

1.24

Viscosité

>2000 cps

pH

>13.5

Point d'éclair (TCC)

Aucun

Solubilité dans l'eau

Complète

Température d'auto ignition

Aucune

Point d'ébullition

100°C

Point de congélation

Pas disponible

Tendance au moussage

Sans objet

Techniques de mesure de concentration

Sans objet

Rinçage

Excellent

INCOMPATIBILITÉ

Acides forts

MISE EN GARDE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles.

FORMATS DISPONIBLES



4 X 4L



205L

IMPORTANT

Avant d'utiliser **CELL-KLEEN HD2**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer à l'eau (ou se doucher). Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Inhalation

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Ingestion

NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

PROTECTION PERSONNELLE



SIMDUT

