

## GRAFIKLEEN® 212L

### NETTOYANT FLEXOGRAPHIQUE

**GRAFIKLEEN 212L** est un détergent alcalin liquide, concentré, ininflammable, à faible mousse, conçu pour enlever rapidement les encres à base aqueuse, graisses, huiles et saletés dans les papetières et imprimeries flexographiques.

**GRAFIKLEEN 212L** est recommandé pour nettoyer les rouleaux anilox flexographiques, les rouleaux des presses et dans tout le système de circulation anilox (rouleaux, cabarets, encriers et tampons encres).

### CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Très concentré
- Facile à utiliser
- Diverses applications
- Plus sécuritaire que les solvants conventionnels
- Pas de point d'éclair ou point de feu
- Biodégradable
- Facile à rincer
- Mousse réduite
- Très économique
- Réduit le temps de nettoyage
- Utilisations variées
- Sécuritaire pour les utilisateurs



### MODE D'EMPLOI

#### Techniques

Surface à nettoyer	Dilution recommandée	Procédure
<b>Système Anilox (circulation)</b>	1:1 - 1:10	Placer la solution dans l'encrier et envoyer dans le système. Rincer à l'eau propre.
<b>Rouleaux inférieurs et supérieurs de presses</b>	1:5 - 1:10	Appliquer ou vaporiser la solution. Essuyer avec un linge propre et humide.
<b>Extérieur des presses</b>	1:5 - 1:10	Appliquer ou vaporiser la solution. Essuyer avec un linge propre et humide.
<b>Matrices</b>	1:5 - 1:10	Appliquer ou vaporiser la solution. Essuyer avec un linge propre et humide.
<b>Planchers</b>	1:1 - 1:10	Appliquer avec une vadrouille et rincer.

# GRAFIKLEEN® 212L NETTOYANT FLEXOGRAPHIQUE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence

Liquide clair, jaune

Odeur

Solvant butyle

Poids spécifique @ 20°C

1.04

Viscosité

>10 cps

pH

13

Point d'éclair (TCC)

Aucun

Solubilité dans l'eau

Complète

Température d'auto ignition

Aucune

Point d'ébullition

100°C

Point de congélation

Pas disponible

Tendance au moussage

Faible

Techniques de mesure de concentration

Titrage

Rinçage

Excellent

## INCOMPATIBILITÉ

Acides forts

## MISE EN GARDE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles.

## FORMATS DISPONIBLES



4 X 4L



20L



205L

## IMPORTANT

Avant d'utiliser **GRAFIKLEEN 212L**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

## PREMIERS SOINS

### Contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

### Contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer à l'eau (ou se doucher). Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

### Inhalation

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

### Ingestion

NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

## PROTECTION PERSONNELLE



SIMDUT

