

GRAFIKLEEN® FLEXO WASH

NETTOYANT FLEXO À USAGES MULTIPLES

GRAFIKLEEN FLEXO WASH est un détergent alcalin liquide, ininflammable, conçu pour enlever rapidement les encres à base aqueuse, l'huiles, les graisses et les saletés dans les papetières et imprimeries flexographiques.

GRAFIKLEEN FLEXO WASH est recommandé pour nettoyer les rouleaux anilox flexographiques, les rouleaux de presses et dans tout le système de circulation anilox (rouleaux, cabarets, encriers et tampons encreurs.)

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Économique
- Facile à utiliser
- Diverses applications
- Plus sécuritaire que les solvants conventionnels
- Pas de point d'éclair ou de point de feu
- Biodégradable
- Sans rinçage
- Très économique
- Réduit le temps de nettoyage
- Utilisations variées
- Sécuritaire pour les utilisateurs



MODE D'EMPLOI

Techniques

Surface à nettoyer	Dilution recommandée	Procédure
Système Anilox (lavage à grande eau)	1:1 - 1:5	Placer la solution dans l'encrier et envoyer dans le système. Rincer à l'eau propre.
Rouleaux inférieurs et supérieurs de presses	1:1 - 1:2	Appliquer ou vaporiser la solution. Essuyer avec un linge propre et humide.
Extérieur des presses	1:2 - 1:5	Appliquer ou vaporiser la solution. Essuyer avec un linge propre et humide.
Matrices	1:2 - 1:5	Appliquer ou vaporiser la solution. Essuyer avec un linge propre et humide.
Planchers	1:2 - 1:5	Appliquer avec une vadrouille et rincer.

GRAFIKLEEN® FLEXO WASH

NETTOYANT FLEXO À USAGES MULTIPLES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence

Liquide clair, jaune pâle

Odeur

Agrumes

Poids spécifique @ 20°C

1.00

Viscosité

<10 cps @ 22°C

pH

10

Point d'éclair (TCC)

Aucun

Solubilité dans l'eau

Complète

Température d'auto ignition

Aucune

Point d'ébullition

100°C

Point de congélation

Pas disponible

Tendance au moussage

Sans objet

Techniques de mesure de concentration

Sans objet

Rinçage

Bon

INCOMPATIBILITÉ

Oxydants forts

MISE EN GARDE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles.

FORMATS DISPONIBLES



20L



205L

IMPORTANT

Avant d'utiliser **GRAFIKLEEN FLEXO WASH**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact avec la peau

Rincer à l'eau. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Inhalation

Sans objet.

Ingestion

NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

PROTECTION PERSONNELLE



SIMDUT

