

IMPRIMERIES



WESTKLEEN 4115 est un détergent alcalin liquide, concentré, ininflammable, à faible mousse, conçu pour enlever rapidement les encres à base aqueuse, graisses, huiles et saletés dans les papetières et imprimeries flexographiques. **WESTKLEEN 4115** est recommandé pour nettoyer les rouleaux anilox flexographiques, les rouleaux des presses et dans tout le système de circulation anilox (rouleaux, cabarets, encriers et tampons encreurs).

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

- Très concentré
- Facile à utiliser
- Diverses applications
- Pas de point d'éclair ou point de feu
- Biodégradable
- Facile à rincer
- Très économique
- Réduit le temps de nettoyage
- Utilisations variées
- Sécuritaire pour les utilisateurs

MODE D'EMPLOI

Techniques

SURFACE À NETTOYER	DILUTION	MÉTHODE D'APPLICATION
Système anilox (circulation)	1:1 - 1:10	Placer la solution dans l'encrier et chasser à travers le système. Rincer à l'eau propre.
Rouleaux inférieurs et supérieurs de presses	1:5 - 1:10	Appliquer ou vaporiser la solution. Enlever avec un linge humide propre.
Extérieur de presses	1:5 - 1:10	Appliquer ou vaporiser la solution. Enlever avec un linge humide propre.
Matrices	1:5 - 1:10	Appliquer ou vaporiser la solution. Enlever avec un linge humide propre.
Planchers	1:1 - 1:10	Appliquer avec une vadrouille et rincer.

WESTKLEEN 4115

DÉGRAISSANT ALCALIN LIQUIDE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide jaune
Odeur	Butyle
Poids spécifique @ 20°C	1.04
Viscosité	Basse
pH	12,0
Point d'ébullition	100°C
Point de congélation	Non disponible
Point d'éclair (TCC)	Aucun
Solubilité dans l'eau	Complète
Température d'auto ignition	Aucune
Tendance au moussage	Modérée
Techniques de mesure de concentration	Conductivité électrique, titration
Rinçage	Excellent

INCOMPATIBILITÉ

Acides

MISE EN GARDE

Éviter le gel

MESURES D'URGENCE ET PREMIERS SOINS

YEUX

Laver avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin si l'irritation se développe ou persiste.

PEAU

Laver avec de l'eau et du savon.

INHALATION

Sans objet.

INGESTION

Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d'eau et contacter immédiatement un médecin.

SANTÉ

2

INFLAMMABILITÉ

0

RÉACTIVITÉ

0

LÉGENDE

0 = RISQUE MINIMUM
1 = RISQUE LÉGER
2 = RISQUE MODÉRÉ
3 = RISQUE SÉRIEUX
4 = RISQUE GRAVE

PROTECTION PERSONNELLE Équipement de sécurité



SIMDUT



IMPORTANT : Avant d'utiliser **WESTKLEEN 4115**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.