

### IMPRIMERIES



**GRAFIKLEEN 212L** est un détergent alcalin liquide, concentré, ininflammable, à faible mousse, conçu pour enlever rapidement les encres à base aqueuse, graisses, huiles et saletés dans les papeteries et imprimeries flexographiques. **GRAFIKLEEN 212L** est recommandé pour nettoyer les rouleaux anilox flexographiques, les rouleaux des presses et dans tout le système de circulation anilox (rouleaux, cabarets, encriers et tampons encreurs).

### CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

- Très concentré
- Facile à utiliser
- Diverses applications
- Plus sécuritaire que les solvants conventionnels
- Pas de point d'éclair ou point de feu
- Biodégradable
- Facile à rincer
- Mousse réduite
- Très économique
- Réduit le temps de nettoyage
- Utilisations variées
- Sécuritaire pour les utilisateurs

### MODE D'EMPLOI

#### Techniques

Surface à nettoyer	Dilution recommandée	Procédure
<b>Système Anilox (circulation)</b>	1:1 - 1:10	Placer la solution dans l'encrier et envoyer dans le système. Rincer à l'eau propre.
<b>Rouleaux inférieurs et supérieurs de presses</b>	1:5 - 1:10	Appliquer ou vaporiser la solution. Essuyer avec un linge propre et humide.
<b>Extérieur des presses</b>	1:5 - 1:10	Appliquer ou vaporiser la solution. Essuyer avec un linge propre et humide.
<b>Matrices</b>	1:5 - 1:10	Appliquer ou vaporiser la solution. Essuyer avec un linge propre et humide.
<b>Planchers</b>	1:1 - 1:10	Appliquer avec une vadrouille et rincer.

# GRAFIKLEEN® 212L

NETTOYANT FLEXOGRAPHIQUE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide jaune
Odeur	«Butyle»
Poids spécifique @ 20°C	1.24
Viscosité	> 2000 cps
pH	> 13.5
Solubilité dans l'eau	Complète
Point d'ébullition	Approx. 100°C
Point de congélation	Pas disponible
Point d'éclair (TCC)	Aucun
Tendance au moussage	Basse
Techniques de mesure de concentration	Titration, conductivité
Solubilité dans l'eau	Complète
Rinçage	Excellent

## INCOMPATIBILITÉ

Acides

## MISE EN GARDE

Éviter le gel

## MESURES D'URGENCE ET PREMIERS SOINS

### YEUX

Laver avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin.

### PEAU

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si l'irritation se développe ou persiste.

### INHALATION

Sans objet.

### INGESTION

Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d'eau et contacter immédiatement un médecin.

SANTÉ

1

INFLAMMABILITÉ

0

RÉACTIVITÉ

0

### LÉGENDE

0 = RISQUE MINIMUM  
1 = RISQUE LÉGER  
2 = RISQUE MODÉRÉ  
3 = RISQUE SÉRIEUX  
4 = RISQUE GRAVE

## PROTECTION PERSONNELLE Équipement de sécurité



SIMDUT



**IMPORTANT :** Avant d'utiliser **GRAFIKLEEN 212L**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.