

INDUSTRIE ALIMENTAIRE



Accepté pour utilisation
dans les usines alimentaires

WEST PROTEK est un liquide qui laisse une barrière protectrice antibactérien lorsque appliqué sur une surface dure ou poreuse. **WEST PROTEK** peut prévenir la prolifération d'une grande variété de microorganismes incluant: bactéries, levures et moisissures.

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

- Peut procurer jusqu'à six mois de protection
- Produit très stable
- Non-corrosif
- Peu coûteux
- Réduit les risques de contamination
- Sécuritaire pour les employés
- Large spectre d'activité
- Résiduel de 3500 ppm pour plusieurs mois
- Contient 8000 ppm d'ammonium quaternaire 5^e génération à l'application

MODE D'EMPLOI

Après le nettoyage, asperger la surface avec le West Protek et laisser sécher. Lorsque séché, la barrière antibactérienne peut résister à plusieurs lavages à l'eau. Ne pas laver avec des solutions de détergents car ceci enlèvera la couche. Ne pas mélanger avec du savon ou autre produit.

UTILISER SEULEMENT SUR LES SURFACES QUI N'ENTRENT PAS EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS

Les tests en laboratoire microbiologique ont démontré que le **WEST PROTEK** a empêché la croissance des organismes suivants :

- Staphylococcus aureus
- Bacillus subtilis
- Pseudomonas aeruginosa
- Escherichia coli
- Listeria monocytogenes
- Salmonella sp.
- Aspergillus niger
- Staphylococcus epidermitis
- Enterococcus faecalis
- Listeria Inocua



WEST PROTEK

REVÊTEMENT ANTIBACTÉRIEN

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide clair incolore
Odeur	Détergent
Poids spécifique @ 20°C	1,00
Viscosité	Basse
pH	2
Point d'éclair (TCC)	Aucun
Phosphore	Aucun
Solubilité dans l'eau	Complète
Température d'auto ignition	Aucune
Point d'ébullition	Approx. 100°C
Point de congélation	Non disponible
Tendance au moussage	Modérée
Techniques de mesure de concentration	Ne s'applique pas

INCOMPATIBILITÉ

Alcalins, oxydants forts
et détersifs anioniques

MISE EN GARDE

Éviter le gel

MESURES D'URGENCE ET PREMIERS SOINS

YEUX

Rincer avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin.

PEAU

Rincer avec beaucoup d'eau.

INHALATION

Faire respirer de l'air frais et consulter un médecin.

INGESTION

Ne pas faire vomir. Faire boire beaucoup d'eau ou du lait et contacter immédiatement un médecin.

SANTÉ

1

INFLAMMABILITÉ

0

RÉACTIVITÉ

0

LÉGENDE

0 = RISQUE MINIMUM
1 = RISQUE LÉGER
2 = RISQUE MODÉRÉ
3 = RISQUE SÉRIEUX
4 = RISQUE GRAVE

PROTECTION PERSONNELLE Équipement de sécurité



SIMDUT



IMPORTANT : Avant d'utiliser **WEST PROTEK**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.