

CITRIKLEEN®

NETTOYANT À HAUT RENDEMENT À BASE DE SOLVANT NATUREL

CITRIKLEEN est un solvant émulsifiable à l'eau, conçu à partir d'un solvant naturel, qui est en fait un extrait végétal.

CITRIKLEEN fait donc le travail des solvants habituels à base de distillats de pétrole, sans en posséder les inconvénients pour la santé et de confort des utilisateurs, ainsi qu'en réduisant les contraintes environnementales.

CITRIKLEEN est très efficace dans le nettoyage de souillures telles: les huiles et graisses lubrifiantes, les huiles de coupe, les marques de caoutchouc, les cires, certains adhésifs, les graisses et les dépôts alimentaires ainsi qu'une multitude d'autres dépôts.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Émulsifiable à l'eau
- Les huiles et graisses enlevées dans un bassin de trempage par **CITRIKLEEN**, se séparent et flottent en surface
- Réduit les rejets toxiques pour l'environnement
- Agréable à utiliser
- Solvant très efficace
- Puisqu'il est émulsifiable à l'eau donc diluable et économique



MODE D'EMPLOI

Techniques

Nettoyage des planchers

Arroser les surfaces au moyen d'arrosoirs, de mousseuses, ou appliquer au moyen de brosses ou de vadrouilles. Bien frotter les surfaces. Ensuite, bien rincer à l'eau chaude.

Concentration

1:10 à 1:30

Nettoyage de petites pièces

Tremper dans un bassin de recirculation contenant une solution froide de **CITRIKLEEN**.

Concentration

1:10 à 1:20

CITRIKLEEN® NETTOYANT À HAUT RENDEMENT À BASE DE SOLVANT NATUREL

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide clair, orangé
Odeur	Agrumes
Poids spécifique @ 20 °C	0.98
Viscosité	Pas disponible
pH	9.5 - 10.5
Point d'éclair (TCC)	52°C ; 74°C (COC)
Solubilité dans l'eau	S'émulsifie
Température d'auto inflammation	225°C
Chlore	Non
Point d'ébullition	100°C
Point de congélation	Pas disponible
Tendance au moussage	Forte
Techniques de mesure de concentration	Conductivité électrique, indice de réfraction
Rinçage	Bon

INCOMPATIBILITÉ

Acides, oxydants forts

ENTREPOSAGE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles.

FORMATS DISPONIBLES

			
2 / 4 X 4L	20L	205L	1000L



IMPORTANT

Avant d'utiliser **CITRIKLEEN**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact avec la peau

Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanées : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Inhalation

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Ingestion

Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison.

PROTECTION PERSONNELLE



SIMDUT

