



RESUMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Limpieza y desinfección de las granjas de patos

INSTALACIONES	LIMPIADORES: ADHERE CPM / FO <i>(Limpiador alcalino con cloro en gel/ espuma moderada)</i> o FOAM-EZE <i>(Limpiador alcalino/ produce gran cantidad de espuma)</i> o METASOL <i>(Limpiador alcalino/ produce gran cantidad de espuma)</i> DESINFECTANTES: GLUQUAT 300 <i>(Desinfectante no corrosivo)</i> o PENQUAT FD <i>(Desinfectante cuaternario)</i>	FRECUENCIA Entre cada lote	USOS RECOMENDADOS • Paredes • Pisos • Techos • Ventiladores • Comederos • Chupetes • Conductos de agua en el exterior (comederos y boquillas) • Plato comedero • Silos	INSTRUCCIONES DE USO 1. Remueva manualmente la mayor cantidad de tierra. 2. Enjuague las superficies con agua limpia. 3. Aplique el detergente alcalino (ADHERE CPM, ADHERE FO, FOAM-EZE o METASOL) con un rociador de espuma a una tasa de dilución de 1%. 4. Deje que se seque de 5 a 25 minutos. No permita que se seque en la superficie. 5. La tierra difícil de remover puede restregarse con un escobillón, un paño para pisos o un cepillo. 6. Enjuague con agua limpia. 7. Antes de aplicar el desinfectante, corrobore que no haya acumulación de agua en las superficies, ya que esto podría inhibir la acción del desinfectante. 8. Aplique el desinfectante GLUQUAT 300 o PENQUAT FD con un rociador de espuma, a una tasa de dilución de 0,5%. 9. Seque lo más rápido posible.	EQUIPO Espumador Mosmatic  Cañón de espuma LS-12 
	LIMPIADOR: PREMISE ACID <i>(Limpiador ácido, no hace espuma)</i> ESTERILIZANTE: HYPER O <i>(Esterilizante líquido a base de ácido peracético, no produce espuma)</i>	FRECUENCIA • PREMISE ACIDE <i>Tratamiento de choque anual entre lotes (dilución de 1:64)</i> • HYPER O <i>Tratamiento preventivo entre cada lote (dilución de 1:64)</i> OBJETIVO <i>Eliminar minerales</i>	USOS RECOMENDADOS • Conductos de agua, en ausencia de animales. 	INSTRUCCIONES DE USO <u>Aplique el procedimiento Hyper San luego del tratamiento de choque con el ácido Premise. Asegúrese de vaciar por completo los conductos entre los dos procedimientos.</u> 1. Ajuste el medicador a 1:64. 2. Coloque la manguera del medicador en el recipiente con PREMISE ACID o HYPER O. 3. Permita que el producto circule por los conductos entre 5 y 8 minutos. 4. Compruebe que todos los conductos, incluso los que terminan en un cuenco, se hayan llenado con la solución. 5. Una vez llenos todos los conductos, cierre el paso a todos los conductos y luego el medicador 6. Deje en reposo. PREMISE ACID: entre 8 y 16 horas, HYPER O: entre 1 y 2 horas. 7. Luego del reposo, enjuague todos los conductos con agua limpia. 8. Compruebe que no haya ningún conducto obstruido o tapado.	EQUIPO Medicador 
	LIMPIADOR: FOAMCHEK <i>(Limpiador ácido, no hace espuma)</i> DESINFECTANTES: GLUQUAT 300 <i>(Desinfectante no corrosivo)</i> o PENQUAT FD <i>(Desinfectante cuaternario)</i>	FRECUENCIA Con la mayor frecuencia posible OBJETIVO <i>Limpieza y desinfección de tanques.</i>	USOS RECOMENDADOS • Tanques de agua 	INSTRUCCIONES DE USO 1. Vacíe el tanque por completo. 2. Enjuague el interior con agua limpia. 3. Rocíe las paredes con una solución de FOAMCHEK con una dilución de 2%. 4. Si fuese necesario, utilice un cepillo para la aplicación en las paredes. 5. Deje en reposo entre 3 y 5 minutos. 6. Enjuague con agua limpia. 7. Usando una pistola de espuma, aplique el desinfectante a una dilución de 0,5% para GLUQUAT 300 y 0,7% para PENQUAT FD, en superficies. 8. Deje en reposo entre 15 y 20 minutos. 9. Enjuague de manera exhaustiva con agua potable para eliminar todo rastro de solución de desinfectante antes de volver a llenarlo.	EQUIPO Espumador Mosmatic  Cañón de espuma LS-12 
	PRODUCTOS: HYPER O <i>(Esterilizante líquido a base de ácido peracético, no produce espuma)</i> PREMISE DESINFECTANT <i>(desinfectante a base diodo)</i>	FRECUENCIA Continuo, o según lo recomendado por su asesor OBJETIVO <i>Saneamiento del agua.</i>	USOS RECOMENDADOS • Conductos de agua, en presencia de animales 	INSTRUCCIONES DE USO 1. Preparar una solución de partida al 1,5% (15 ml/litro dando 750 ppm) y ajuste la bomba dosificadora a 1:128 (6 ppm). Nunca mezcle HYPER O con otro producto. 2. Haga este tratamiento de forma continua o según el recomendaciones de su asesor.	EQUIPO Medicador, Bomba de medición 
	PRODUCTOS: WEST ACID R <i>(Combinación de tres ácidos: ácido fosfórico, ácido láctico y ácido fórmico)</i> ÁCIDO ACÉTICO AL 56% <i>(Acidificante líquido)</i> QUADRACID <i>(combinación de un ácido inorgánico y tres ácidos orgánicos)</i>	FRECUENCIA Continuo OBJETIVO <i>Obtener un pH ligeramente ácido (entre 6,5 y 7)</i>	USOS RECOMENDADOS • Acidificación del agua En presencia de animales para ÁCIDO ACÉTICO AL 56% y WEST ACID R 	INSTRUCCIONES DE USO 1. Prepare una solución de partida mezclando 50 ml de acidificante en 1 l de agua potable. 2. Inyéctela en el sistema a una tasa de 1:100. 3. Revise el pH y realice los ajustes necesarios. <i>Cuando se diluye tal y como se indica, el pH del agua para consumo disminuye entre 1,5 y 3,0 unidades, según la calidad y la dureza del agua.</i>	EQUIPO Panel Stenner premontado o bomba de medición 